

# SAKSOFON

- Legg alltid fra deg saksofonen i kassen.
- Røret/flisa er den mest ømfintlige delen av instrumentet. Husk alltid å sette rørhetta på når den ikke er i bruk.
- Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet.
- Putene er ømfintlige. Ta aldri på dem. Hvis putene blir ødelagt dekker de ikke, og vi får ikke ordentlig tone.

Driking av brus, spising osv gjør putene klissete. Skyll alltid munnen med vann hvis du skal spille etter å ha spist eller drukket.

## ETTER HVER SPILLING

- Dra klutene gjennom 2-3 ganger før du legger saksofonen i kassen. Når du setter sammen og deler saksofonen er det viktig at du ikke holder på klaffene. Vær meget forsiktig, slik at du ikke klemmer mekanikken
- Munnstykket som er i plast må også tørkes av hygieniske årsaker. Munnstykke må ikke bli skadet rundt hullet eller spissen
- Tørk støv og fett av instrumentet med en tørr bomullsklut.
- Hvis putene er fuktige (det kan også ha sammenheng med rått vær), kan du legge sigarettpapir under dem og trykke klaffen ned noen ganger. NB: Ikke dra ut papiret mens du holder klaffen nede!

De aller yngste i korpset trenger hjelp av en voksen til å rengjøre instrumentet.

- Smør korkene i skjøtene inn med korkfett ofte, slik at instrumentet lett lar seg sette sammen og adskille. Bruk fingrene ved smøring av korka
- Skyll munnstykket i lunkent vann en gang i måneden