

## VALTHORN

- Legg alltid fra deg instrumentet kassen. Ev kjøp stativ som du setter instrumentet på
- Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet

Drikking av brus, spising osv gjør slira klissete. Skyll alltid munnen med vann hvis du skal spille etter å ha spist eller drukket.

- DU MÅ IKKE BRUKE PUSSEMIDDEL! Tørk i stedet over instrumentet ditt men en ren klut som ikke loer. Det bør da pusses blankt, og du bruker da et pussemiddel for messing
- Ventilene må du ikke prøve å ta ut, det er det kun dirigent/andre voksne i korpset som skal gjøre. Ventilene smører du med vanlig ventilolje gjennom stemmebøylene
- Skrubb munnstykket innvendig. Røret der hvor munnstykket sitter, må rengjøres ofte, fordi det legger seg matrester og søtstoff der. Hvis munnstykket ikke lar seg demontere, må dirigent kontaktes
- Husk aldri å benytte tang eller annet verktøy på messinginstrumentet. Messing er et mykt metall og blir lett skadet.